

## Procedure di sintonizzazione (automatica) dei canali

### Legenda:

- i modelli di decoder in grado di eseguire l'ordinamento automatico del numero di canale (LCN) sono sottolineati;
- i modelli di decoder che possono usufruire del contributo statale sono indicati in **neretto**.

Marca (Distributore)	Modello	Costruttore	NOTE
Access Media	STBL 3012 (*) STBL 3006 (*) STBL 3014 STBL 3015 (*) STBL 3017 STB 5010-MBOX	Access Media	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza                          "184500" per sintonizzare il canale E6                          "191500" per sintonizzare il canale E7                          "198500" per sintonizzare il canale E8                          "205500" per sintonizzare il canale E9                          e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK"</li> <li>9) Attendere fine ricerca</li> <li>10) Premere "OK"</li> </ol>

	<p><b><u>I-CAN (*)</u></b>  <u>I-CAN 1800</u>  <u>I-CAN 1900</u>  <b><u>I-CAN 1100</u></b>  <b><u>I-CAN 1100T(*)</u></b>  <b><u>I-CAN 1110TH(*)</u></b>  <b><u>I-CAN 2000T (*)</u></b>  <u>I-CAN 2100T</u>  <u>I-CAN 2000TBM</u>  <u>I-CAN 2000TBM2</u>  <u>I-CAN2000TKBAR</u>  <u>I-CAN 5100</u>  <u>I-CAN 1110SH TIVU SAT</u>  <u>(*)</u>  <u>I-CAN 3810T</u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK"</li> <li>10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>11) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
<p>ADB (ZAP)</p>	<p><u>I-CAN 3000T (*)</u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK"</li> <li>10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>11) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>

<b>Amstrad</b>	<u>MHP125</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK"</li> <li>10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>11) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da E6, E7, E8 ed E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</b></p>
	<u>DTT2006</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
<b>Dievo</b> (Auriga)	<u>DecoderTVi</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca e premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>

<b>Cobra</b>	<u>Tigre</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) In caso appaia la schermata di conflitto nella numerazione dei canali. Scegliere uno dei canali dall'elenco visualizzato e premere "OK"</li> <li>10) Premere "Back" o "Menù"</li> </ol>
	<u>Pantera</u>	Topfield	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Impostazioni Apparecchio" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Attendere la fine della ricerca</li> <li>6) In caso appaia la schermata "Conflitto nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>7) Appare la scritta "Sintonizzazione Eseguita. Salvare l'elenco?" Selezionare "Si" e premere OK</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di NUMERAZIONE AUTOMATICA dei Canali (LCN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Impostazioni Apparecchio" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Numerazione dei Canali" e premere "OK"</li> <li>5) Impostate "Gestione Numerazione Automatica" al valore "Si".</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK" per confermare</li> <li>8) Premere "EXIT" per uscire dal menù</li> </ol>

Digiquest	<u>Digiquest</u> <u>MHP T</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK"</li> <li>10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>11) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da E6, E7, E8 ed E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</b></p>
	<u>Digiquest</u> <u>MHP 1007</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 1008</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 2007</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 2006</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 3007 (*)</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 3008</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 3009 (*)</u>	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) In caso appaia la schermata "Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" scegliere "NO"; scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>8) Appare la schermata "Salvare elenco canali" selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>9) Premere "EXIT"</li> </ol>

<b>DiPro</b> (Auriga)	<u>Interact I (*)</u> <u>Interact II (*)</u> <u>Interact III</u> <u>Interact Plus</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK"</li> <li>10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>11) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
<b>Easily</b>	<u>1513t</u>	Easily	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Verrà richiesto se si desidera che i canali trovati vengano memorizzati secondo l'ordine impostato dall'emittente (LCN): selezionare la modalità di memorizzazione desiderata e premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit"</li> </ol>
<b>Echostar</b>	<u>T-333</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK"</li> <li>10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>11) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da E6, E7, E8 ed E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</b></p>

<b>Elsag Datamat</b>	<b><u>Aries 1000H</u></b>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "impostazioni decoder" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "EXIT"</li> </ol>
--------------------------	---------------------------	--

<b>Fairmate</b>	<b>T3010MHP (*)</b>	<p><b>Homecast</b></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza                      "184500" per sintonizzare il canale E6                      "191500" per sintonizzare il canale E7                      "198500" per sintonizzare il canale E8                      "205500" per sintonizzare il canale E9                      e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>
-----------------	---------------------	--

<b>FTE</b>	<b><u>IRD800SM</u></b>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol>
------------	------------------------	---

Fuba	<u>ODE 848</u> <u>ODE 849</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato, premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>7) Premere il tasto "VERDE" per aggiungere tutti i canali trovati in lista.</li> <li>8) Premere "OK".</li> <li>9) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
	<u>ODE 846</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
Galaxy	<u>DT3701 MHP(*)</u>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricanalizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) In caso appaia la schermata "Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" scegliere "NO"; scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>8) Appare la schermata "Salvare elenco canali" selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>9) Premere "EXIT"</li> </ol>

<p>Global</p>	<p><u>DTR</u> <u>6000MHP(*)</u></p>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso appaia la schermata "Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" scegliere "NO"; scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>7) Appare la schermata "Salvare elenco canali" selezionare "SI" e premere "OK"</li> </ol>
<p>Goldtop</p>	<p>Derby</p>	<p>Access Media</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza                         <ul style="list-style-type: none"> <li>"184500" per sintonizzare il canale E6</li> <li>"191500" per sintonizzare il canale E7</li> <li>"198500" per sintonizzare il canale E8</li> <li>"205500" per sintonizzare il canale E9</li> </ul>                         e premere "OK"                     </li> <li>5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK"</li> <li>9) Attendere fine ricerca</li> <li>10) Premere "OK"</li> </ol>

<b>Hantarex</b> (Elsag Datamat)	<b>Aries 1000H</b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "impostazioni decoder" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "EXIT"</li> </ol>
---------------------------------------	--------------------	--	--

<b>Homecast</b>	<b>T3010MHP (*)</b>	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza                      "184500" per sintonizzare il canale E6                      "191500" per sintonizzare il canale E7                      "198500" per sintonizzare il canale E8                      "205500" per sintonizzare il canale E9                      e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>
-----------------	---------------------	----------	---

Humax	<p><u>DTT 3500</u></p> <p><u>DTT 3600(*)</u></p> <p><u>DIGIFOX</u></p> <p><u>TIVUBOX</u></p> <p><u>DTT 4700</u></p>	Humax	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione potrebbe essere necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</i></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000" a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Premere "tasto ROSSO" sul telecomando per eseguire una ricerca automatica dei canali</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato, premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>7) Premere "tasto VERDE" per aggiungere i canali alla lista TV.</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit"</li> </ol> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Canale" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Cancella canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000" a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Premere "tasto VERDE" sul telecomando per selezionare tutti i canali</li> <li>5) Premere "OK" per cancellare la lista canali</li> <li>6) Premere "Exit" sul telecomando</li> </ol>
-------	---	-------	--

Humax	<p><u>DTS 9000 B</u></p> <p><u>DTS 9000 N</u></p>	Humax	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca canale terrestre" e premere "freccia a destra" o "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca automatica" e premere "freccia a destra" o "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Selezionare "Salva" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit"</li> </ol>
-------	---	-------	---

<p><b>Humax</b></p>	<p><b>DTT 4000 (*)</b>  <b>DTT 4100</b>  (in corso di verifica)  <b>DTT 4500</b>  (in corso di verifica)  <b>DTT 5000 (*)</b>  LIT 17 DTT  LIT 26 DTT  LIT 26 TPVR  LIT 32 TPVR  LIT 40 TPVR</p>	<p><b>Humax</b></p>	<p><b>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (si consiglia di eseguire la procedura di <u>SINTONIZZAZIONE CON CANCELLAZIONE LISTE</u>).</b></p> <p><b>Procedura di <u>SINTONIZZAZIONE CON CANCELLAZIONE LISTE</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "elaborazione canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "elaborazione elenco canali" e premere "freccia a destra" oppure "OK"</li> <li>4) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>5) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "TV" e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Seleziona tutto" e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Cancella" e premere "OK"</li> <li>9) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>10) Selezionare "Radio" e premere "OK"</li> <li>11) Ripetere i punti 7 e 8</li> <li>12) Selezionare "Gruppo" e premere "OK"</li> <li>13) Selezionare "Cestino" e premere "OK"</li> <li>14) Ripetere i punti 7 e 8</li> <li>15) Premere "freccia a sinistra"</li> <li>16) Premere "OK" per salvare le modifiche</li> <li>17) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>18) Premere "OK" per avviare la "ricerca canali"</li> <li>19) Attendere fine ricerca</li> <li>20) Premere "OK"</li> <li>21) Premere "Exit" o "MENU"</li> </ol> <p><b>Nota: nel caso di "prima" installazione (decoder collegato per la prima volta) può essere eseguita la procedura seguente (più semplice).</b></p> <p><b>Procedura di <u>SINTONIZZAZIONE SENZA CANCELLAZIONE LISTE</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sistema" (oppure "installazione" per il modello 4100) e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "freccia a destra" o "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Selezionare "Salva" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "Exit"</li> </ol> <p><b>Procedura di <u>SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "Ricerca manuale" e premere "freccia a destra" oppure "OK"</li> <li>5) Selezionare "Frequenza" e premere "freccia a destra" oppure "OK"</li> </ol>
---------------------	--	---------------------	--

			<p>6) Inserire la frequenza                  "184500" per sintonizzare il canale E6                  "191500" per sintonizzare il canale E7                  "198500" per sintonizzare il canale E8                  "205500" per sintonizzare il canale E9                  e premere "OK"                  7) Selezionare "Ricerca" e premere "OK"                  8) Attendere fine ricerca                  9) Se la ricerca ha successo ("salva" è già selezionato), premere "OK"                  10) Premere "Exit"</p>
--	--	--	---

<b>Hyundai</b>	MHP 9000	Hyundai	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <p>1) Premere "MENU" sul telecomando                  2) Selezionare "installazione" e premere "OK"                  3) Selezionare "settaggi di fabbrica" e premere "OK"                  4) Per confermare premere "OK"                  5) Impostare lingua "Italia" e rete "Italy" attraverso le frecce del telecomando.                  6) selezionare "settaggio OK" e premere "OK"                  7) Per confermare premere "OK"                  8) Attendere fine ricerca                  9) Premere "Exit" (3 volte)</p>
----------------	----------	---------	---

<b>IRRADIO</b> (Melchioni)	DTI-3800 <b>DTI-3820</b> <b>DTI-3811</b>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <p>1) Premere "MENU" sul telecomando                  2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"                  3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"                  4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"                  5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"                  6) Attendere fine ricerca                  7) Premere "OK"                  8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali                  9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).                  10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</p>
-------------------------------	--	----------------	--

Kathrein (Sira)	<b>UFT 673 SI</b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK".</li> <li>3) Inserire PIN "1234". (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK".</li> <li>5) Selezionare "Ricerca Prima Installazione" e premere "OK".</li> <li>6) A fine ricerca confermare premendo "OK".</li> <li>7) Posizionarsi con il cursore destro su "SI" (per ordinamento LCN) e premere "OK".</li> <li>8) Premere "Exit".</li> </ol>
	<b>UFT 591 SI</b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando.</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK".</li> <li>3) Inserire PIN "1234". (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK".</li> <li>5) Selezionare "Reinstalla" e premere "OK".</li> <li>6) A fine ricerca confermare premendo "OK".</li> </ol>

Lenoir	<b>T3010MHP</b>	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol>
			<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>

<b>Mediasat</b> (Mediasat)	<b>DIGIFOX</b> <b>TIVUBOX</b>	Humax	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione potrebbe essere necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</i></p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000" a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Premere "tasto ROSSO" sul telecomando per eseguire una ricerca automatica dei canali</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato, premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>7) Premere "tasto VERDE" per aggiungere i canali alla lista TV.</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) Premere "Exit"</li> </ol> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Canale" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Cancella canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000" a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Premere "tasto VERDE" sul telecomando per selezionare tutti i canali</li> <li>5) Premere "OK" per cancellare la lista canali</li> <li>6) Premere "Exit" sul telecomando</li> </ol>
<b>Mediasoft</b>	HST2000-MHP	Hyundai	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "settaggi di fabbrica" e premere "OK"</li> <li>4) Per confermare premere "OK"</li> <li>5) Impostare lingua "italia" e rete "italy" attraverso le frecce del telecomando.</li> <li>6) selezionare "settaggio OK" e premere "OK"</li> <li>7) Per confermare premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol>

<b>Metronic</b>	<u>Zap Box Flexy</u>	Sagem	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Per confermare premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Salvare elenco canali selezionando "SI" e premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di NUMERAZIONE DEI CANALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Numerazione dei canali" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Gestione numerazione automatica"</li> <li>7) Selezionare "SI" con le frecce Destra/Sinistra e premere "OK"</li> <li>8) Attendere il termine della scansione e premere "Exit"</li> </ol>
	<u>Tidder</u>	Sagem	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>6) Per confermare premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di NUMERAZIONE DEI CANALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Numerazione dei canali" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Gestione numerazione automatica"</li> <li>7) Selezionare "SI" con le frecce Destra/Sinistra e premere "OK"</li> <li>8) Attendere il termine della scansione e premere "Exit"</li> </ol>

<b>Motorola</b>	<u>MDV2000T</u>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK"</li> <li>10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>11) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da E6, E7, E8 ed E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</b></p>
<b>Nokia</b>	Mediamaster 310 T (*)	Nokia	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Navi" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Premere "OK" (2 volte)</li> <li>4) Selezionare "lingua" ed impostare italiano attraverso le frecce</li> <li>5) Selezionare "paese" ed impostare italia attraverso le frecce</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK" (2 volte)</li> </ol>

<b>Nordmende</b>	T3010 MHP (*)	Homecast	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza                         <ul style="list-style-type: none"> <li>"184500" per sintonizzare il canale E6</li> <li>"191500" per sintonizzare il canale E7</li> <li>"198500" per sintonizzare il canale E8</li> <li>"205500" per sintonizzare il canale E9</li> </ul>                         e premere "OK"                     </li> <li>6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>7) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>
------------------	---------------	----------	--

<b>Philips</b>	<b>DTR4610</b> <b>DTR4610/08</b> DTR4610/28 DTR6600/08 (*) DTR6600/00 <b>DTR6610</b> <b>DTR6610/00</b> <b>DTR6610/08</b>	Philips	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricarica tutti gli elenchi canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
	<b>DTR2610</b> <b>DTR2610/08</b> <b>DTR2610/24</b> DTR2610/28 (*) DTR220/24	Philips	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "installazione canali" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla tutti i canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "Back"</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>

<p><b>Planet</b> (Fracarro)</p>	<p><b>PL7100MHP</b> (*)</p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>9) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
-------------------------------------	-----------------------------	------------	---

<p><b>Sagem</b></p>	<p>ITD 67 IT  <b>ITD70</b>  <b>ITD70B (*)</b></p>	<p>Sagem</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>6) Per confermare premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Salvare elenco canali selezionando "SI" e premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di NUMERAZIONE (AUTOMATICA) DEI CANALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Numerazione dei canali" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Gestione numerazione automatica"</li> <li>7) Selezionare "SI" con le frecce Destra/Sinistra e premere "OK"</li> <li>8) Attendere il termine della scansione e premere "Exit"</li> </ol> <p><b>NOTA: Con la versione software S659 il decoder NON è in grado di sintonizzare i canali E6, E7, E8 e E9 (Banda III VHF). E' necessario effettuare un aggiornamento alla versione 0665.</b></p>
---------------------	---	--------------	---

<p><b>Samsung</b></p>	<p>DTB-9500F (*)                  DTB-S500F (*)                  DTB-S501E</p>	<p>Samsung</p>	<p><b>Nota: è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima istallazione.</b></p> <p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "organizzazione canale" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere "OK"</li> <li>5) Per confermare premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" per tornare al menu principale</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>3) Selezionare "autoscansione" e premere "OK"</li> <li>4) Premere OK</li> <li>5) Attendere fine ricerca e premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol>
-----------------------	--	----------------	--

Samsung	DTB- B570EXET (in corso di verifica)	Samsung	<p><b>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "organizzazione canale" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere "OK"</li> <li>5) Per confermare premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" per tornare al menu principale</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>3) Selezionare "autoscansione" e premere "OK"</li> <li>4) Premere OK</li> <li>5) Attendere fine ricerca e premere "OK"</li> <li>6) Premere "Exit" (3 volte)</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente) (a meno di modifiche da parte dell'utente)</li> <li>3) Selezionare "manuale scansione"</li> <li>4) Selezionare "frequenza del canale" e inserire la frequenza                         <ul style="list-style-type: none"> <li>"184500" per sintonizzare il canale E6</li> <li>"191500" per sintonizzare il canale E7</li> <li>"198500" per sintonizzare il canale E8</li> <li>"205500" per sintonizzare il canale E9</li> </ul>                     e premere "OK"                 </li> <li>5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere "7 Mhz" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "intervallo di sicurezza", scegliere "1/32" e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "modalita' FTT", scegliere "AUTO" o "8K" e premere "OK"</li> <li>8) Premere "OK"</li> </ol>
---------	---	---------	---

Samsung	SMT-T1040	Samsung	Il costruttore non ha ancora fornito le necessarie informazioni.
---------	-----------	---------	--

Shinelco	DTI-101		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) In caso appaia la schermata "Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" scegliere "NO"; scegliere il programma desiderato e premere "OK".(Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>8) Appare la schermata "Salvare elenco canali prima di uscire?" selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>9) Premere "EXIT"</li> </ol>
----------	---------	--	---

<b>SIEMENS</b>	<b>THINBOX (*)</b>	Access Media	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK"</li> <li>4) Confermare premendo "OK"</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) Premere "OK"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza           <ul style="list-style-type: none"> <li>"184500" per sintonizzare il canale E6</li> <li>"191500" per sintonizzare il canale E7</li> <li>"198500" per sintonizzare il canale E8</li> <li>"205500" per sintonizzare il canale E9</li> </ul>           e premere "OK"         </li> <li>5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK"</li> <li>9) Attendere fine ricerca</li> <li>10) Premere "OK"</li> </ol>
----------------	--------------------	-----------------	--

<p><b>Strong</b> (Fracarro)</p>	<p><b><u>SRT5500MHP</u></b> (*) <b><u>SRT5505MHP</u></b> (*) <b><u>SRT5506MHP</u></b> <b><u>SRT5507MHP</u></b></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK"</li> <li>10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>11) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
-------------------------------------	--	------------	--

<p><b>Topfield</b></p>	<p><b><u>TF6000 MHP</u></b></p>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Impostazioni Apparecchio" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Sintonizzazione automatica" e premere "OK"</li> <li>5) Attendere la fine della ricerca</li> <li>6) In caso appaia la schermata "Conflitto nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" selezionare "SI" e premere "OK"</li> <li>7) Appare la scritta "Sintonizzazione Eseguita. Salvare l'elenco?" Selezionare "Si" e premere OK</li> <li>8) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
------------------------	---------------------------------	--	--

<b>Technoit</b>	<b><u>Facile 123(*)</u></b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "Menù" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "Ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK" e attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso appaia la schermata "Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" scegliere "NO"; scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>7) Appare la schermata "Salvare elenco canali" selezionare "SI" e premere "OK"</li> </ol> <p><b>NOTA: versione software provata Download ID 832</b></p>
-----------------	-----------------------------	--	--

<b>Thomson</b>	<b><u>DTI3000</u></b>	ADB	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK"</li> <li>10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>11) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
----------------	-----------------------	-----	--

<b>UNITED</b>	<b><u>DVBT8092</u></b>		<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "impostazioni apparecchio" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK" per avviare la sintonizzazione</li> <li>7) Premere "OK" per effettuare la memorizzazione</li> <li>8) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
---------------	------------------------	--	--

<b>Tele System</b>	<u>TS 7.0 DT (*)</u> <u>TS 7.7 DT</u> <u>TS 7000 MHP</u> <u>TS 7200 MHP</u> <u>TS 7700 MHP</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando</li> <li>5) Attendere fine ricerca</li> <li>6) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>7) Premere il tasto "VERDE" per aggiungere tutti i canali trovati in lista.</li> <li>8) Premere "OK".</li> <li>9) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>
	<u>TS 7900 HD</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Impostazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Sistema" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Lasciare l'opzione "Modo Scansione" su "Automatica"</li> <li>5) Selezionare "Ricerca" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere la fine della ricerca.</li> <li>7) In caso appaia la schermata di conflitto LCN dei canali, scegliere il programma desiderato e premere il tasto "OK", poi confermare premendo il tasto "OK" sulla voce "OK" sita a destra del menu. Altrimenti, dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>8) Premere il tasto "OK" sul pulsante "SALVA" per aggiungere tutti i canali trovati in lista.</li> <li>9) Premere "EXIT" per uscire dal menu.</li> </ol>
	<u>TS 7.1 DT</u> <u>TS 7.2 DT (*)</u> <u>TS 7.3 DT (*)</u> <u>TS 7.4 DT (*)</u>	Tele System	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>

<p><b>Winbox</b></p>	<p><u>DT 3000</u></p>	<p>Tele System</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista. (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "ricerca singolo canale" e premere "OK"</li> <li>6) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK"</li> <li>7) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere 7 Mhz e premere "OK"</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) Attendere fine ricerca</li> <li>10) Premere "OK"</li> </ol>
----------------------	-----------------------	--------------------	---

<p><b>Worldsat</b> (Fracarro)</p>	<p><u>DT5200</u> <u>DT5300</u></p>	<p>ADB</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK"</li> <li>5) Premere "OK"</li> <li>6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale"</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Attendere fine ricerca</li> <li>9) Premere "OK"</li> <li>10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> </ol>
---------------------------------------	--	------------	---

			<p>11) Premere "Exit" o "Menù"</p> <p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</b></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "nazione" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "Svezia" e premere "OK"</li> <li>6) Premere "OK"</li> <li>7) Attendere fine ricerca</li> <li>8) Premere "OK"</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "Exit" o "Menù"</li> </ol>
<p><b>ZODIAC</b> (Melchioni)</p>	<p><u>DZR-1800DTT</u> <u>DZR-1810DTT</u> <u>DZR-2000DTT</u> <u>DZR-2001DTT</u> <u>ZDT-2009MHP</u></p>	<p>Tele System</p>	<p><b>Procedura di SINTONIZZAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere "MENU" sul telecomando</li> <li>2) Selezionare "Installazione" e premere "OK"</li> <li>3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK"</li> <li>4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK"</li> <li>5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK"</li> <li>6) Attendere fine ricerca</li> <li>7) Premere "OK"</li> <li>8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali</li> <li>9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista. (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).</li> <li>10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</li> </ol>

Nota: I modelli con l'asterisco sono stati provati direttamente nei laboratori FUB, per gli altri si è fatto riferimento al manuale del decoder o alla relativa omogeneità con gli altri modelli dello stesso costruttore.